

Handleiding gas barbecue

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas en gebruik buitenshuis
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Ontsteken barbecue:

- Kraan van de gasfles openen
- Knop in OFF-stand indrukken, ingedrukt naar MAX draaien, gas stroomt toe
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop verder naar links te draaien, naar MIN

Gebruik barbecue:

- Het is bij deze barbecue niet noodzakelijk om de roosters in te vetten, producten laten vanzelf los; voor visproducten adviseren we het rooster WEL in te vetten

Uitzetten:

- Draai de regelknop naar OFF
- Sluit de kraan van de gasfles

Storing:

- Mocht de brander onverhoopt uitvallen; 10 minuten wachten voor opnieuw in werking te stellen

Onderhoud:

- Deze barbecue heeft een zelfreinigende werking. Hierdoor dient u na gebruik de barbecue circa 10 minuten op vol vermogen te laten doorbranden. Vetten en resten zullen hierdoor verdampen of verbranden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen gereinigd worden met een vochtige doek.