

HANDLEIDING UIT- EN OPVOUWEN VAN HET SPRINGKUSSEN

UITVOUWEN VAN HET SPRINGKUSSEN

1. Altijd verplicht het bijgeleverde dekzeil te gebruiken op welke ondergrond dan ook om de bodem van het kussen te beschermen;
2. Kijk op de locatie van het springkussen uit dat er in de buurt ervan een scherpe voorwerpen bevinden;
3. Rol het pakket uit en vouw het open;
4. Sluit de blower aan op het mondstuk van het kussen;
5. Let op dat de blower buiten bereik is van kinderen sluit deze op het elektriciteitsnet aan (220v);
6. Het kussen blaast zich op;
7. Zorg ervoor dat het springkussen vast wordt gemaakt met de daarvoor geleverde haringen hierna is het klaar voor veel kinderpret.

OPVOUWEN VAN HET SPRINGKUSSEN

1. Na veel spring plezier wordt het tijd op het kussen weer op te vouwen;
2. Maak de blower los van het springkussen en open de rist/grote slang die aan de achterkant/zijkant van het kussen zit zodat de lucht kan verdwijnen en laat het kussen een kwartier liggen;
3. Haal de haringen uit de grond;
4. Indien er een glijbaan aanwezig is vouw deze eerst naar binnen;
5. Vouw vervolgens de buitenste zijanten naar binnen tot aan het midden en dan is de luchtopening naar buiten gericht;
6. Loop nu voorzichtig over het kussen naar de bloweropening toe zodat alle lucht uit het kussen verdwenen is (niet met schoenen etc. betreden);
7. Pak de 2 linker punten en leg ze op de 2 rechter punten zodat het en strak geheel wordt;
8. Rol het kussen zo strak mogelijk op;
9. Trek de bijgeleverde bevestigingsband strak aan;
10. Klaar voor vervoer;
11. Vouw het meegeleverde dekzeil droog op en voeg die bij het kussen.